

# PHILIPS

hue personal  
wireless  
lighting

Lily base unit



HUE serial number



User manual  
Benutzerhandbuch  
Notice d'emploi  
Manual de usuario  
Manual do usuário  
Manuale d'uso


# A



# B





3X



Schweiz: Der Stecker muß mit dem gleichen IP-Grad abgeschirmt werden wie die Beleuchtung.

Excl.



# B



**IP65**



TYPE  
Z






MAX. 40 W











LED




# G

































- EN** Use only with Philips Hue 24V **==** SELV IP67 LED power supply!
- DE** Verwendung nur mit Philips Hue 24V **==** SELV IP67 LED-Stromversorgung!
- FR** Utiliser uniquement avec l'alimentation LED Philips Hue 24V **==** SELV IP67!
- ES** Se utiliza solo con la fuente de alimentación LED Philips Hue SELV 24V **==** IP67!
- PT** Utilize apenas com fonte de alimentação LED SELV Philips Hue de 24V **==** IP67!
- IT** Da utilizzare solo con un alimentatore LED Philips Hue 24V **==** IP67!

## Philips Hue Low-volt system (24V)







Signify  
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461  
5600 VB Eindhoven,  
the Netherlands  
☎00800-74454775

© 2021 Signify Holding  
All rights reserved

[www.philips-hue.com](http://www.philips-hue.com)  
17414/\*\*/P7, 17418/\*\*/P7  
4404 029 09545  
Last update: 03/2021